



část A - PIVOVAR
zaměření současného stavu

souřadnicový systém: místní, výškový systém: Bpv

návrhář a projektovní kancelář

ING. JOSEF NOVÁK
 gsnarch@seznam.cz
 Balbinova 27, Praha 2, tel. 222 253 978

LIBLICE - DVŮR
PATRO



3/2009
 výměra č. 04

1:50 **04**